

УТВЕРЖДАЮ: _____
Директор Центра «Меридиан»
Попов О.Ю.
« _____ » _____ 20__ г.

Правила при покраске мелких изделий аэрографом с помощью сжатого воздуха.

Опасности при работе:

- поражение глаз брызгами краски,
- отравление парами растворителя,
- ожог от загорания растворителя.

До начала работы необходимо:

- одеть спецодежду (фартук, халат, резиновые перчатки, защитные очки),
- приготовить место для установки окрашиваемого изделия и установить его.
- с помощью руководителя включить компрессор и установить давление в шланге 1,8 атм. рукояткой редуктора.
- убедиться, что двигатель автоматически отключается при наборе давления в ресивере 7-8 атм.
- включить вентилятор.
- убедитесь в отсутствии в зоне работы нагретых до высокой температуры устройств и механизмов открытого огня.
- краску разводите до нужной плотности в количестве, необходимом для работы.
- после приготовления краски лишний растворитель и краску уберите в специально отведенное место.

Во время работы:

- запрещается направлять аэрограф в сторону людей.
- работать только в отведенной зоне.
- не отклонять при работе резервуар аэрографа.
- следить за свободным положением шланга от компрессора.
- заливать краску в резервуар аэрографа от компрессора нужно осторожно и маленькими порциями по 8-10 мл.

По окончании работы:

- выключить компрессор.
- отключить аэрограф от шланга, разобрать и тщательно промыть растворителем в отведенном для этой цели посуде. Вымытый аэрограф в разобранном виде разложить для просушки на листе бумаги.
- убрать рабочее место.
- сообщить руководителю о законченной работе.

-после проверки руководителем собрать высохший аэрограф и сдать его.

-выключить вентилятор.