

УТВЕРЖДАЮ: _____
Директор Центра «Меридиан»
Попов О.Ю.
« _____ » _____ 20__ г.

Правила работы на авометре.

Изучить инструкцию авометра.

Не проводить замера под напряжением.

Измерение проводить только при исправных штекерах, наконечниках и шнурах прибора.

Во избежание разряда внутренней батареи при измерении сопротивления, включать в цепь наконечники нужно только на время измерения.

Исключать зашкаливание магнитоэлектрической головки прибора. При неизвестно измеряемом параметре, диапазон прибора устанавливать наибольший.

При смене поддиапазона отключать авометр от измеряемой цепи.

Оберегать авометр от ударов.

По окончании работы установить авометр на измерение постоянного тока на наибольшем пределе.